


ERIBA Feeling, Nova-Line Mülleimeradapter

ERIBA Feeling, Nova-Line waste bin adapter

***ERIBA Feeling, Nova-Line adaptateur de
poubelle***



DE	<i>Bedienungsanleitung</i>
EN	<i>Operating instructions</i>
FR	<i>Notice d'utilisation</i>
IT	<i>Istruzioni per l'uso</i>
ES	<i>Instrucciones de uso</i>
NL	<i>Bedieningsinstructies</i>
NO	<i>Bruksanvisning</i>
FIN	<i>Käyttöohjeet</i>
SE	<i>Bruksanvisning</i>
POL	<i>Instrukcja obsługi</i>
CZ	<i>Návod k obsluze</i>

(DE) Inhalt

1. Erklärung der Symbole
2. Vor der Fahrt
3. Lieferumfang
4. Bedienungsanleitung
 - 4.1 Adapter an Mülleimer anbringen
 - 4.2 Mülleimer einhängen
 - 4.3 Mülleimer sichern
5. Reinigung
6. Entsorgung


1. Erklärung der Symbole

VORSICHT!	
	Schäden am Material möglich! Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen. • Befolgen Sie diese Anleitung.
HINWEIS	
	Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.
	Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlungsanweisung an, die als alleiniger Schritt durchzuführen ist. Hintereinander auszuführende Handlungsschritte sind nummeriert.

2. Vor der Fahrt


VORSICHT!	
	Schäden am Material möglich! • Entnehmen Sie den Mülleimer. • Verstauen Sie den Mülleimer im Küchenblock.

3. Lieferumfang




Positionsnr.	Benennung
1	Sicherungskeil
2	Adapter


4. Bedienungsanleitung
4.1 Adapter an Mülleimer anbringen



1. Schließen Sie den Deckel



2. Schieben Sie die schwarze Lasche nach oben Richtung Deckel.




3. Drücken Sie die Nase an den Deckel an.

➤ Nase muss einrasten.

4.2 Mülleimer einhängen





1. Richten Sie die abgeschrägte Seite des Sicherungskeils zur Tür.
2. Hängen Sie den Mülleimer in die Multifunktionsschiene ein.



3. Finale Position des Mülleimers.

4.3 Mülleimer sichern



1. Sicherungskeil zwischen Tür und Nase einschieben.
2. Die schräge Seite des Sicherungskeils muss Richtung Türwand zeigen.

5. Reinigung

HINWEIS	
	Reinigen Sie den Mülleimer regelmäßig mit Wasser und Spülmittel.

6. Entsorgung

HINWEIS	
	Bitte beachten Sie die gesetzlichen und lokalen Vorschriften zur Entsorgung des Mülleimers. Für Fragen wenden Sie sich an das Wertstoff-Entsorgungsunternehmen vor Ort.

(EN) Contents

1. Explanation of symbols
2. Before the journey
3. Contents
4. Operating instructions
 - 4.1 Attach adapter to rubbish bin
 - 4.2 Hang up the rubbish bin
 - 4.3 Secure rubbish bins
5. Cleaning
6. Waste disposal

1. Explanation of symbols

CAUTION!	
	Damage to the material possible! Non-observance can lead to material damage and impair the function of the product. Follow these instructions.


NOTE	
	Additional information on operating the product.

	This symbol indicates an instruction that must be carried out as a single step. Action steps to be carried out one after the other are numbered.
---	---

2. Before the journey

CAUTION!	
	Damage to the material possible!
	- Remove the rubbish bin. - Stow the rubbish bin in the kitchen unit.


3. Contents



Position no.	Designation
1	Safety wedge
2	Adapter

4. Operating instructions


4.1 Attach adapter to rubbish bin



1. Close the lid




2. Slide the black tab upwards towards the cover.




3. Press the nose against the lid.

➤ Nose must engage.

4.2 Hang up rubbish bins




1. Point the bevelled side of the safety wedge towards the door.
2. Hang the rubbish bin in the multifunctional rail.



3. Final position of the rubbish bin.

4.3 Secure rubbish bins



1. Insert the safety wedge between the door and the nose.
2. The slanted side of the safety wedge must point towards the door wall.

5. Cleaning

NOTE	
	Clean the rubbish bin regularly with water and washing-up liquid.

6. Waste disposal

NOTE	
	Please observe the legal and local regulations regarding the disposal of the rubbish bin. If you have any questions, please contact your local waste disposal company.

(FR) Contenu

1. Explication des symboles
2. Avant de partir
3. Contenu de la livraison
4. Notice d'utilisation
 - 4.1 Fixer l'adaptateur à la poubelle
 - 4.2 Accrocher la poubelle
 - 4.3 Sécuriser les poubelles
5. Nettoyage
6. Élimination


1. Explication des symboles

ATTENTION !	
	<i>Dommages possibles sur le matériel !</i> <i>Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et nuire au bon fonctionnement du produit.</i> • Suivez ces instructions.
REMARQUE	
	<i>Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.</i>
	<i>Ce symbole indique une instruction d'action qui doit être exécutée en tant qu'étape unique.</i> <i>Les étapes à effectuer l'une après l'autre sont numérotées.</i>

2. Avant de partir

ATTENTION !	
	<i>Dommages possibles sur le matériel !</i> • Retirez la poubelle. • Rangez la poubelle dans le bloc de cuisine.


3. Contenu de la livraison



N° de position	Désignation
1	Cale de sécurité
2	Adaptateur

4. Notice d'utilisation


4.1 Fixer l'adaptateur à la poubelle



1. Fermez le couvercle



2. Faites glisser la languette noire vers le haut en direction du couvercle.




3. Appuyez le nez contre le couvercle.

➤ Le nez doit s'enclencher.

4.2 Accrocher la poubelle





1. Orientez le côté biseauté de la cale de sécurité vers la porte.
2. Accrochez la poubelle sur le rail multifonction.



3. Position finale de la poubelle.

4.3 Sécuriser les poubelles



1. Insérer la cale de sécurité entre la porte et le nez.
2. Le côté incliné de la cale de sécurité doit être orienté vers la paroi de la porte.

5. Nettoyage

REMARQUE	
	Nettoyez régulièrement la poubelle avec de l'eau et du liquide vaisselle.

6. Élimination

REMARQUE	
	Veuillez respecter les dispositions légales et locales relatives à l'élimination de la poubelle . Pour toute question, adressez-vous à l'entreprise locale de collecte des déchets recyclables.

(IT) Contenuto

1. Spiegazione dei simboli
2. Prima del viaggio
3. Ambito di consegna
4. Istruzioni per l'uso
 - 4.1 Fissare l'adattatore al cestino dei rifiuti
 - 4.2 Appendere il cestino dei rifiuti
 - 4.3 Cestino dei rifiuti sicuro
5. Pulizia
6. Smaltimento dei rifiuti

1. Spiegazione dei simboli

ATTENZIONE!	
	Possibili danni al materiale! La mancata osservanza può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto. • Seguire queste istruzioni.


NOTA	
	Ulteriori informazioni sul funzionamento del prodotto.

	Questo simbolo indica un'istruzione che deve essere eseguita in un unico passaggio. Le fasi d'azione da eseguire una dopo l'altra sono numerate.
---	--

2. Prima del viaggio


ATTENZIONE!	
	Possibili danni al materiale! • Rimuovere il contenitore dei rifiuti. • Riporre il cestino dei rifiuti nel mobile della cucina.

3. Ambito di consegna



Posizione n.	Denominazione
1	Cuneo di sicurezza
2	Adattatore


4. Istruzioni per l'uso
4.1 Fissare l'adattatore al cestino



1. Chiudere il coperchio




2. Far scorrere la linguetta nera verso l'alto in direzione del coperchio.




3. Premere il naso contro il coperchio.

➤ Il naso deve agganciarsi.

4.2 Apprendere il cestino dei rifiuti




1. Rivolgere il lato smussato del cuneo di sicurezza verso la porta.
2. Appendete il cestino al binario multifunzionale.



3. Posizione finale del cestino dei rifiuti.

4.3 Cestino dei rifiuti sicuro



3. Inserire il cuneo di sicurezza tra la porta e il naso.
4. Il lato inclinato del cuneo di sicurezza deve essere rivolto verso la parete della porta.

5. Pulizia

NOTA	
	Pulire regolarmente il cestino dei rifiuti con acqua e detersivo.

6. Smaltimento dei rifiuti

NOTA	
	Osservare le disposizioni di legge e locali relative allo smaltimento del contenitore dei rifiuti . In caso di domande, contattare l'azienda di smaltimento rifiuti locale.

(ES) Contenido

1. Explicación de los símbolos
2. Antes del viaje
3. Volumen de suministro
4. Manual de instrucciones
 - 4.1 Fije el adaptador a la papelera
 - 4.2 Colgar la papelera
 - 4.3 Cubo de basura seguro
5. Limpieza
6. Eliminación de residuos


1. Explicación de los símbolos

¡CUIDADO!	
	Es posible que se produzcan daños en el material La inobservancia puede provocar daños materiales y perjudicar el funcionamiento del producto. • Siga estas instrucciones.
NOTA	
	Información adicional sobre el funcionamiento del producto.
	Este símbolo indica una instrucción que debe realizarse en un solo paso. Los pasos de acción que deben llevarse a cabo uno tras otro están numerados.

2. Antes del viaje

¡CUIDADO!	
	Es posible que se produzcan daños en el material • Retire la papelera. • Guarde la papelera en el mueble de la cocina.


3. Volumen de suministro



<i>Puesto n</i>	<i>Nombrar</i>
1	<i>Cuña de seguridad</i>
2	<i>Adaptador</i>

4. *Manual de instrucciones*


4.1 *Fije el adaptador a la papelera*



1. *Cerrar la tapa*




2. *Deslice la lengüeta negra hacia arriba, hacia la tapa.*




3. *Presiona la nariz contra la tapa.*

➤ *La nariz debe encajar.*

4.2 Colgar la papelera





1. Dirija el lado biselado de la cuña de seguridad hacia la puerta.
2. Cuelgue la papelera en el riel multifuncional.



3. Posición final de la papelera.

4.3 Cubo de basura seguro



1. Introduzca la cuña de seguridad entre la puerta y el morro.
2. El lado inclinado de la cuña de seguridad debe apuntar hacia la pared de la puerta.

5. Limpieza

NOTA	
	<i>Limpia regularmente la papelera con agua y detergente.</i>

6. Eliminación de residuos

NOTA	
	<i>Respete la normativa legal y local relativa a la eliminación de la papelera . Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su empresa local de eliminación de residuos.</i>

(NL) Inhoud

1. Uitleg van de symbolen
2. Voor de reis
3. Omvang van de levering
4. Bedieningsinstructies
 - 4.1 Bevestig adapter aan afvalbak
 - 4.2 Afvalbak ophangen
 - 4.3 Vuilnisbak beveiligen
5. Schoonmaken
6. Afvalverwijdering

1. Uitleg van de symbolen

LET OP!	
	<i>Beschadiging van het materiaal mogelijk! Niet-naleving kan leiden tot materiële schade en de werking van het product nadelig beïnvloeden.</i> • <i>Volg deze instructies.</i>


OPMERKING	
	<i>Aanvullende informatie over de bediening van het product.</i>

	<i>Dit symbool geeft een instructie aan die in één stap moet worden uitgevoerd. De actiestappen die na elkaar moeten worden uitgevoerd, zijn genummerd.</i>
---	---

2. Voor de reis

LET OP!	
	Beschadiging van het materiaal mogelijk!
	• Verwijder de afvallemmer. • Berg de afvallemmer op in het keukenblok.


3. Omvang van de levering



Positie nr.	Naam
1	Veiligheidswig
2	Adapter

4. Bedieningsinstructies


4.1 Bevestig adapter aan afvalbak



1. Sluit het deksel




2. Schuif het zwarte lipje omhoog in de richting van het deksel.




3. Druk de neus tegen het deksel.

➤ Neus moet vastklikken.

4.2 Afvalbak ophangen





1. Richt de afgeschuinde kant van de veiligheidsspie naar de deur.
2. Hang de afvallemmer in de multifunctionele rail.



3. Definitieve positie van de vuilnisbak.

4.3 Vuilnisbak beveiligen



1. Plaats de veiligheidswig tussen de deur en de neus.
2. De schuine kant van de veiligheidswig moet naar de deurwand wijzen.

5. Schoonmaken

OPMERKING	
	<i>Maak de afvalbak regelmatig schoon met water en afwasmiddel.</i>

6. Afvalverwijdering

OPMERKING	
	<i>Neem de wettelijke en plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het weggooien van de afvalbak. Neem bij vragen contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.</i>

(NO) Innhold

1. Forklaring av symbolene
2. Før reisen
3. Leveringsomfang
4. Bruksanvisning
 - 4.1 Fest adapteren til avfallsbeholderen
 - 4.2 Heng opp avfallsbeholderen
 - 4.3 Sikker søppelbøtte
5. Rengjøring
6. Avfallshåndtering


1. Forklaring av symbolene

FORSIKTIG!	
	Skader på materialet er mulig! Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og forringe produktets funksjon. • Følg disse instruksjonene.
MERK	
	Ytterligere informasjon om bruk av produktet.
	Dette symbolet angir en instruksjon som må utføres i ett enkelt trinn. Handlingstrinnene som skal utføres etter hverandre, er nummerert.

2. Før reisen

FORSIKTIG!	
	Skader på materialet er mulig! • Fjern avfallsbeholderen. • Oppbevar avfallsbeholderen i kjøkkenenheten.


3. Leveringsomfang



Stilling nr.	Navngivning
1	Sikkerhetskile
2	Adapter

4. Bruksanvisning


4.1 Fest adapteren til avfallsbeholderen



1. Lukk lokket



2. Skyv den svarte tappen oppover mot dekselet.




3. Trykk nesen mot lokket.

➤ Nesen må gå i inngrep.

4.2 Heng opp avfallsbeholderen





1. Rett den skrå siden av sikkerhetskilen mot døren.
2. Heng avfallsbeholderen i multifunksjonsskinnen.



3. Endelig plassering av søppelkassen.

4.3 Sikker søppelbøtte



1. Sett inn sikkerhetskilen mellom døren og nesen.
2. Den skrå siden av sikkerhetskilen må peke mot dørveggen.

5. Rengjøring

MERK	
	<i>Rengjør avfallsbeholderen regelmessig med vann og oppvaskmiddel.</i>

6. Avfallshåndtering

MERK	
	<i>Vær oppmerksom på de juridiske og lokale bestemmelsene som gjelder for avhending av avfallsbeholderen. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte ditt lokale avfallsselskap.</i>

(FIN) Sisältö

1. Symbolien selitys
2. Ennen matkaa
3. Toimituksen laajuus
4. Käyttöohjeet
 - 4.1 Kiinnitä sovitin jäteastiaan
 - 4.2 Ripusta jäteastia
 - 4.3 Turvallinen roskakori
5. Puhdistus
6. Jätehuolto

1. Symbolien selitys

VAROITUS!	
	<i>Materiaalin vaurioituminen mahdollista! Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja heikentää tuotteen toimintaa.</i> • <i>Noudata näitä ohjeita.</i>


HUOMAUTUS	
	<i>Lisätietoja tuotteen käytöstä.</i>

	<i>Tämä symboli osoittaa ohjeen, joka on suoritettava yhtenä vaiheena. Toimintavaiheet, jotka on toteutettava yksi toisensa jälkeen, on numeroitu.</i>
---	--

2. Ennen matkaa

VAROITUS!	
	Materiaalin vaurioituminen mahdollista! • Poista jäteastia. • Säilytä jäteastia keittiökomerossa.


3. Toimituksen laajuus



Asema nro.	Nimeäminen
1	Turvakiila
2	Sovitin

4. Käyttöohjeet


4.1 Kiinnitä sovitin jäteastiaan



1. Sulje kansi




2. Liu'uta mustaa kielekettä ylöspäin
kantta kohti.




3. Paina nenä kantta vasten.

➤ Nenän on kytkeydyttävä.

4.2 Ripusta jäteastia





1. Kohdista turvakiilan viistetty puoli kohti ovea.
2. Ripusta jäteastia monitoimikiskoon.



3. Roskakatoksen lopullinen sijainti.

4.3 Turvallinen roskakori



1. Aseta turvakiila oven ja nokan väliin.
2. Turvakiilan vinon puolen on osoitettava oven seinää kohti.

5. Puhdistus

HUOMAUTUS	
	Puhdista jäteastia säännöllisesti vedellä ja tiskiaineella.

6. Jätehuolto

HUOMAUTUS	
	Noudata lakisääteisiä ja paikallisia määräyksiä, jotka koskevat jäteastian hävittämistä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jätehuolto-yhtiöön.

(SE) Innehåll

1. Förklaring av symbolerna
2. Före resan
3. Leveransens omfattning
4. Bruksanvisning
 - 4.1 Fäst adaptern på papperskorgen
 - 4.2 Häng upp papperskorgen
 - 4.3 Säkra sopkärl
5. Rengöring
6. Avfallshantering


1. Förklaring av symbolerna

FÖRSIKTIGHET!	
	Skador på materialet möjliga! Om detta inte följs kan det leda till materiella skador och försämrad funktion hos produkten. • Följ dessa instruktioner.
NOT	
	Ytterligare information om hur du använder produkten.
	Denna symbol anger en instruktion som måste utföras i ett enda steg. Åtgärdsstegen som ska utföras efter varandra är numrerade.

2. Före resan

FÖRSIKTIGHET!	
	Skador på materialet möjliga! • Ta bort papperskorgen. • Förvara papperskorgen i köksenheten.


3. Leveransens omfattning



Position nr.	Namngivning
1	Säkerhetskil
2	Adapter

4. Bruksanvisning


4.1 Fäst adaptern på papperskorgen



1. Stäng locket



2. Skjut den svarta fliken uppåt mot locket.




3. Tryck näsan mot locket.

➤ Näsan måste vara i ingrepp.

4.2 Häng upp papperskorgen





4. Rikta den avfasade sidan av säkerhetskilen mot dörren.
5. Häng upp papperskorgen i den multifunktionella skenan.



6. Slutlig placering av soptunnan.

4.3 Säkra sopkärl



1. Sätt in säkerhetskilen mellan dörren och nosen.
2. Säkerhetskilens lutande sida ska vara riktad mot dörrväggen.

5. Rengöring

NOT	
	<i>Rengör soptunnan regelbundet med vatten och diskmedel.</i>

6. Avfallshantering

NOT	
	<i>Beakta lagstadgade och lokala bestämmelser för avfallshantering av soptunna. Om du har några frågor, kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag.</i>

(POL) Spis treści

1. *Objaśnienie symboli*
2. *Przed podróżą*
3. *Zakres dostawy*
4. *Instrukcja obsługi*
 - 4.1 *Podłącz adapter do kosza na śmieci*
 - 4.2 *Zawieszenie kosza na śmieci*
 - 4.3 *Bezpieczny kosz na śmieci*
5. *Czyszczenie*
6. *Usuwanie odpadów*

1. *Objaśnienie symboli*

UWAGA!	
	<i>Możliwe uszkodzenie materiału!</i> <i>Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do szkód materialnych i pogorszenia działania produktu.</i> • <i>Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.</i>


UWAGA	
	<i>Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.</i>

	<i>Ten symbol oznacza instrukcję, która musi zostać wykonana jako pojedynczy krok. Kroki działania, które należy wykonać jeden po drugim, są ponumerowane.</i>
---	--

2. Przed podróżą

UWAGA!	
	<i>Możliwe uszkodzenie materiału!</i> • Wyjmij pojemnik na odpady. • Pojemnik na odpady należy przechowywać w szafce kuchennej.


3. Zakres dostawy



Nr stanowiska.	Nazewnictwo
1	Klin zabezpieczający
2	Adapter

4. Instrukcja obsługi


4.1 Podłącz adapter do pojemnika na odpady



1. Zamknij pokrywę




2. Przesuń czarną wypustkę w górę w kierunku pokrywy.




3. Dociśnij nos do pokrywy.

➤ Nos musi się włączyć.

4.2 Zawieszenie kosza na śmieci




1. Skieruj ściętą stronę klina zabezpieczającego w stronę drzwi.
2. Zawieś kosz na śmieci na szynie wielofunkcyjnej.



3. Ostateczna pozycja kosza na śmieci.

4.3 Bezpieczny kosz na śmieci



5. Włóż klin zabezpieczający między drzwi a nasek.
1. Ukośna strona klina zabezpieczającego musi być skierowana w stronę ściany drzwi.

5. Czyszczenie

UWAGA	
	Regularnie czyść kosz na śmieci wodą i płynem do mycia naczyń.

6. Usuwanie odpadów

UWAGA	
	Należy przestrzegać prawnych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji pojemnika na odpady . W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów.

(CZ) Obsah

1. Vysvětlení symbolů
2. Před cestou
3. Rozsah dodávky
4. Návod k obsluze
 - 4.1 Připevněte adaptér ke koši na odpadky
 - 4.2 Zavěšení odpadkového koše
 - 4.3 Zabezpečený odpadkový koš
5. Čištění
6. Likvidace odpadu


1. Vysvětlení symbolů

POZOR!	
	<i>Možnost poškození materiálu!</i> <i>Jejich nedodržení může vést k poškození materiálu a zhoršení funkce výrobku.</i> • Postupujte podle těchto pokynů.
POZNÁMKA	
	<i>Další informace o obsluze výrobku.</i>
	<i>Tento symbol označuje pokyn, který musí být proveden jako jediný krok.</i> <i>Akční kroky, které je třeba provést jeden po druhém, jsou očíslovány.</i>

2. Před cestou

POZOR!	
	<i>Možnost poškození materiálu!</i> • Vyjměte odpadkový koš. • Odpadkový koš uložte do kuchyňské linky.


3. Rozsah dodávky



Pozice č.	Pojmenování
1	Bezpečnostní klín
2	Adaptér

4. Návod k obsluze


4.1 Připevněte adaptér ke koši na odpadky



1. Zavření víka




2. Posuňte černý jazýček směrem nahoru ke krytu.




3. Přitiskněte nos k víku.

- Nos se musí zapojit.

4.2 Zavěšení odpadkového koše





1. Zkosenou stranou bezpečnostního klínu směřujte ke dveřím.
2. Zavěste koš na odpadky do multifunkční lišty.



3. Konečná poloha odpadkového koše.

4.3 Zabezpečený odpadkový koš



1. Vložte bezpečnostní klín mezi dveře a čelo.
2. Šikmá strana bezpečnostního klínu musí směřovat ke stěně dveří.

5. Čištění

POZNÁMKA	
	<i>Odpadkový koš pravidelně čistěte vodou a mycím prostředkem.</i>

6. Likvidace odpadu

POZNÁMKA	
	<i>Dodržujte právní a místní předpisy týkající se likvidace odpadkového koše . V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místní společnost zabývající se likvidací odpadu.</i>

